REGULADOR Y PROGRAMADOR 1/16 DIN - 48 x 48 modelo KM3



Quick Guide • ISTR-FKM3ESP03





viale Indipendenza 56, 27029 - Vigevano (PV) - ITALIA Tel.: +39 0381 698 71, Fax: +39 0381 698 730 Sito internet: www.ascontecnologic.com E-mail: sales@ascontecnologic.com


CÓDIGO DEL MODELO

No presente

Relé (1 SPST NA, 2 A/250 Vac)

VDC por SSR (12 Vdc/20 mA)

El código del producto identifica las características del hardware del regulador.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

El KM3 es un instrumento para el montaje del panel frontal de la categoría II.

Estos controladores han sido diseñados para cumplir con las Directivas Europas. Toda la información sobre el uso de los controladores se pueden encontrar en el "Engineering Manual": ISTR-MKM_-ENGox (donde "x" es la versión del manual). La declaración de conformidad y el manual de los controladores se pueden descargar (de forma gratuita) desde el sitio web:

www.ascontecnologic.com Una vez conectado a la página web indicada, busque:

кмз

a continuación, en la lista de resultados, seleccione KM3. En la parte inferior de la página del producto (en cualquier idioma) está el área de descargas, con enlaces a los documentos relacionados con el controlador (en los idiomas disponibles).

⚠ ATENCIÓN!

- En caso de avería o mal funcionamiento del equipo, se pueden crear situaciones de riesgo y / o daños a personas o bienes. Se recuerda que la instalación debe estar equipada con dispositivos que garanticen la seguridad.
- Este equipo dispone de una garantía en forma de reparación o bien de sustitución de 12 meses desde la fecha de entrega. El uso o manipulación indebidos, anula automáticamente dicha garantía.

⚠ ATENCIÓN!!

Todos los códigos de pedido que no se presentan en las tablas que siguen (Dígito A: Código P, Digit E: Código M, Digit F: Código M) se describen detalladamente en el "Engineering Manual" que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web Ascon Tecnologic

Salida OP3	F
No presente	-
Relé (1 SPST NA, 2 A/250 Vac)	R
VDC por SSR (12 Vdc/20 mA)	0
Salida OP4	G
E/S digital (consulte la sección "Conexiones eléctricas" para más detalles)	D
Comunicación serie	Н
πι	-
RS485 Modbus	S
Tipo de terminales	- 1
Estándar (bloque de terminales de tornillo no extraíble)	-
Con el bloque de terminales de tornillos extraíble	Е
Con bloque de terminales de resorte extraíble	М
Con el bloque de terminales extraíble (sólo la parte fija)	N

Ejemplo de código de modelo: KM3-HCRRRD--

Regulador KM3, sin timer, 100... 240 Vac, TC/PT100/PT1000/mV/V + Entrada Digital 1, 3 2 salidas de relé, Salida 4, TTL, terminal con tornillos no removibles.

-50... +1000°C

-50... +1370°(

-50... +1760°C

-50... +1760°€

-70... +400°(

-50... +785°(

-50... +785°(

-58... +1832°F

-58... +2498°F

-58... +3200°F

-58... +3200°F

-94... +752°F

-58... +1445°F

-58... +1445°F

-328... +1562°F/-67... +302°F

-328... +1562°F/-58... +230°F

Señal o... 20 mA (esta selección fuerza OUT4 = TX)

Señal 4... 20 mA (esta selección fuerza OUT4 = TX)

-200... +850°C/-55... +150°C

-200... +850°C/-50... +110°C



Set Point (modo auto) Valor de salida (modo manual) Valor del parám. o Estado/Función seleccionada


▼	Modo de operador	Modo de edicón
1	Acceso a: - Controles del operador (Timer, Preselección de consigna) - Parámetros - Configuración	Confirmar y pasar al siguiente parámetro
4	Acceso a: - Información adicional para el operador (salida de valor, tiempo del temporizador)	Aumenta el valor visualizado o selecciona el siguiente elemento
D	Acceso a: - Set Point	Disminuye el valor visualizado o selecciona el elemento anterior
P	Inicia las funciones programadas (Autotune, Auto/Man, Timer)	Sale del comandos de operador/Cambio de Parámetros/Configuración

DIMENSIONES

Dimensiones (L x A x P):

Agujeros Panel (L x A):

48 x 48 x 63 mm (1.89 x 1.89 x 2.48 in.) 45^{+0.6} x 45^{+0.6} mm (1.78+0.023 x 1.78+0.023 in.)




16

_[⊕]0Р1

ESQUEMA ELÉCTRICO

Transductor de 3 hilos



Pt1000/NTC/PTC

TERMINALES



100... 240 Vac/

20... 30 Vdc/

Neutro 18... 28 Vac

Nota: El terminal 4 se puede conectar de diferentes modos:

10

9

NA

C

· Línea

- Entrada digital (DI2) conectar un contacto seco entre los terminales 4 y 16
- VDC por SSR (12 Vdc/20 mA) (0P4) conectar la carga entre los terminales 4 y 16

del transmisor.

P۷

Alarma

- 12 Vdc (20 mA) alimentación para sondas pasivas conectar el transmisor de 2 hilos a los terminales 4 y 1. Para transmisores de 3 hilos conectan la terminal 4 para alimentar el transmisor. Conecte los terminales 1 y 2 a las señales de salida

CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN

Eod / de usuario

Tipo de Entrada y Rango

TC S

TC R

TC T

Infraroio J

Infrarojo K

PT 100/PTC KTY81-121

PT 1000/NTC 103-AT2

Señal o... 60 mV

Señal 12... 60 mV

Señal o... 5 V

Señal 1... 5 V

Señal o... 10 V

Señal 2... 10 V

TC J

TC K

TC S

TC R

TC T

Infrarosso J

Infrarosso K

PT 100/PTC KTY81-121

PT 1000/NTC 103-AT2

R

0

El KM3 se puede configurar fácilmente utilizando el método de "Código de configuración", que consiste en la colocación de dos códigos de 4 dígitos para establecer los parámetros básicos de uso: Cod1 [LMNO] para seleccionar el tipo de entrada y el modo de regulación y 🗀 🗗 [PQRS] para configurar alarmas y funciones del servicio. Para la configuración completa del controlador, consulte el "Engineering Manual".

Nota: Antes de iniciar el procedimiento "Configuración de un código", definir y escribir $\mathcal{L} \circ d \vdash y \mathcal{L} \circ d \vdash d$ de acuerdo a sus necesidades:

Cod I

LMNO

M

2

9

4

6

L

0 0

0

0

0 3

0 4

0

0 6

0 7

0 8

0

1

1 2

1 3

1

1

1

1 7

1 8

1 9

2 1

2 2

2 3


2

Modo de Control

ON/OFF Calor = H

ON/OFF Frío = C





NU AL1 AL2 0 3 AL2 AL3 0 4 AL1 AL2 0 5 AL₂ AL3 0 6 ON/OFF Zona Neutra (H/C) NU lн AL₂ 0 7 AL1 AL₂ 0 8 NU AL2 0 9 AL1 AL2 AL3 PID Calor = H NU AL1 AL2 AL1 AL₂ AL3 PID Frío = C NU AL1 AL2 3 AL2 AL3 1 4 AL1 AL2 1 5 AL2 AL3 6 Н 1 Acción Doble PID (H/C) AL2 NU H 1 7 AL1 AL2 1 8 NU AL2 9 Nota: Por defecto, cuando las alarmas están activas, el nivel de "Comandos del operador" se puede cambiar al umbral

OP1

OP2

AL1

AL1

AL1

0P3

AL2

AL2

AL2

0P4

AL3

AL3

N 0

0

0

0 2

0

AL1 alarma para las tareas no críticas. Para proteger los umbrales de alarma AL2 y AL3 de cambios no deseados, a éstos sólo se puede acceder a través de la lista de parámetros (password 20). Para diferentes configuraciones, consulte el "Engineering Manual"

Activación Funciones Auxiliares s Ninguna 0 Wattmetro (potencia instantánea expresada en W) (nota 1) Wattmetro (energía expresada en Wh)(nota 2) 2 Tiempo de trabajo absoluto (espresada en días)(nota 3) Tiempo de trabajo absoluto (expresada en horas)(nota :


Notas: 1. La potencia instantánea del medidor de potencia se calcula continuamente como el producto de la tensión de carga, corriente de carga y los parámetros del valor


2. El consumo de energía indicada por el medidor de potencia es la estimación de la energía que se consume en una hora (utilizando los parámetros de voltaje y corriente de carga), calculada durante los últimos 15 minutos. La lectura es accionada cada 15 minutos.

3. El contador del tiempo de funcionamiento se incrementa en modo continuo cuando el controlador está encendido


TIPOS DE ALARMA ([add digit: P, Q, R)

Alarma Absoluta






ON



Nota: Para salir de la sesión de configuración sin guardar cambios, pulse el botón: 🖘

Presionar para memorizar

el Código de configuración




Lista de Parámetros (PASS: 20) (en gris los parámetros relacionados con las características opcionales)

Gruppo	Param.	Descripción	Valores	Valor Defecto	Valor usuario	Notas
	Er.5E	Estado timer	FF = Auto			0pción
Comandos	oPEr	Selección modo operativo	ァモじ = Auto, ロアレロ = Manual, 5とdy = Standby			
comanaos	RSP	Selección Set Point Activo	0 = SP, 1 = SP2, 2 = SP3, 3 = SP4	o = SP		
		Inicio Auto Tuning	0 = 0FF, 1 = start	0 = 0FF		evoTUNE
	Pb	Banda Proporcional	1 9999 (Unidades ing. = E.U.)	20		CVOTONE
		Tiempo Integral	0 10000 S	200		[
		Tiempo Derivado				L B B T DIGIT IV - I
		Histéresis de regulación ON/OFF	0 1000 S	50		
Control	Ec.H	Tiempo de ciclo salida Calor	0 9999 (E.U.)			Lod / Digit N = 1
			0.1 130 S	20.0		Lod / Digit N = 1
	rcG	Ganancia relativa frío	0.01 99.99	1.00		[
	FCC	Tiempo de ciclo salida Frio	0.1 130 S	20.0		<i>□od </i> Digit O > 1
	5P	Set Point 1				
	SP2 Set Point 2 Si n.º. -1999 +9999 (E.U.) Si n.º.	Si <i>¬5P</i> > 1				
5P3 Set Point 3	999 +9999 (E.U.)			Si ~5P > 2		
Set Point	5P4	Set Point 4				Si ~5P > 3
	SPLL	Valor mínimos de Set Point	-1999 SPHL (E.U.)			
	5PHL	Valor máximo Set Point	SPLL 9999 (E.U.)			
	nSP	Número de Set Point	1 4	1		
	AL I	Umbral de alarma 1	AL1L AL1H			
	AL IL	Valor mínimo AL1/Valor mínimo	/- ·· ·	-1999		Si el dígito P que
	AL IH	Valor máximo AL1/Valor máximo	-1999 +9999 (E.U.)	9999		Eod2 > 1
	HAL I	Histéresis AL1	1 9999 (E.U.)	1		
		Umbral de alarma 2	AL2L AL2H			
		Valor mínimo AL2/Valor mínimo		-1999		Si el dígito Q que
Alarmas		Valor máximo AL2/Valor máximo	-1999 +9999 (E.U.)	9999		
		Histéresis AL2	1 9999 (E.U.)	1		
		Umbral de alarma 3	AL3L AL3H	1		
		Valor mínimo AL3/Valor mínimo	ALSL ALSTI	-1000		
			-1999 +9999 (E.U.)	-1999		Si el dígito R que
		Valor máximo AL3/Valor máximo	/F II \	9999		Lodd > 1
		Histéresis AL3	1 9999 (E.U.)	1		
Soft Start		Potencia máx. del arranque suave	-100100%	0		
		Tiempo arranque suave	o.oo 8.oo (hh.mm)	0		
	55c	Valor inicio escala	-1999 +9999	-1999		Sólo para entradas lineales
Entrada	F5c	Valor final escala	-1999 +9999	9999		illiedies
	dР	Punto decimal	o 3 (entradas lineales); o 1 (otras)	0		
	F IL	Filtro Entrada	0FF; 0.1 20.0 s	o = OFF		
T:	Er.F	Tipo de Timer	nonE = Timer no utilizzado, i.d. A = Retraso ON al comando de arranque, i.uP.d = Retraso del inicio al alimentar, i.d.d = ON al comando Start, i.P.L = Asimétrico con comienzo en OFF, i.L.P = Asimétrico con comienzo en ON	none		La gestión del temporizador (Start, Stop, Reset) se puede hacer cor el comando & c.5 &
Timer	Er.u	Unidades delTimer	0 = hh.mm 1 = mm.ss	1 = mm.ss		o con la tecla 🖸 (si está programa-
	Er.E I	Tiempo del Timer 1	2 = sss.d 00.01 995.9	1.00		do) o con entradas digitales DI1/DI2(si
		Tiempo del Timer 2		1.00		está programado)
Si al control		<u>'</u>	oo.oo 995.9 programador, por favor consulte el Addend		Q_EKM>D"	
I/O		1/0 4 función	on = Alimentación 12 VDC para el transmisor OUT4 = Salida VDC por SSR Di2C = Entrada digital (contacto seco) Di2U = Entrada digital (24 VDC)	ON ON	T T KIM3P"	
	d ıF I	Función entrada Digital DI1	0 21	0		Consulte la tabla d
Entradas	d iF2	Función entrada Digital DI2	0 21	0		funciones: DI1, DI2
digitales	uSrb	Función de la tecla 🖘	nonE, tunE, oplo, aac, asi, chsp, st.by, str.t	tunE		Consulte la tabla de funciones:
	d .cL	Color Display	o = Dinámico 1 = Rojo 2 = Verde 3 = Naranja	2		Si "Dinámico", el color es verde si PV difiere de SP a menos de $A \neq E$,
Display	AGE	Gestion rango color automático o (OFF) 9999 (E.U.)	rojo si hay más de R&E y naranja si menos de R&E			
	0 13.0	Tiempo Ahorro energético display (mm.ss)	oFF (siempre 0N) 0.1 99.59	oFF		
Interfaz de	Add	Dirección instrumento	1 254	1		Protocolo Modbus
comunica- ción	6Rud	Baud rate	1200, 2400, 9600 baud, 19.2, 38.4 kbaud	9600		RTU esclavo
	uoLE	Tensión de carga	1 999 (V)	230		Si el dígito S que
Vatímetro	cur	Corriente de carga	1 9999 (A)	-		[od2 > 1
			0 999	300		
	PR54	Contraseña para la configuración	10 999	1300	l	


Nota: Para acceder a todas las funcionalidades de la herramienta, consulte la sección "Configuration procedure" en el "Engineeering Manual". Todas las configuraciones aplicadas en el controlador (valores de configuración y parámetros) se pueden descargar fácilmente desde el regulador y luego volver a cargar en otros equipos similares utilizando el accesorio correcto: **Llave de configuración y adaptador de comunicación Ascon Tecnologic modelo: A-o1.**

SELECCIÓN DE FUNCIONES



Alimentación (PWR ON)

Retorno al 1º



Si AL1 esta activa

Si AL1 esta activa

Si AL1 esta activa

Presionar la tecla 🖸 (durante 3 segundos) o esperar 10 s para volver al Modo Normal

ط ہے۔ Funciones de las entradas digitales DI1 y DI2

Código visualizado	Descripción		
0	Sin función (OFF)		
1	Reset de Alarma		
2	Alarma reconocida (ACK)		
3	Mantenimiento del valor medido		
Ч	Modo Stand by		
5	Modo manual		
6	Heat (calor) con SP1 y CooL (frío) con SP2		
7	Timer marcha/espera/reset [transición]		
8	Timer en marcha [transición]	Disponible sólo	
9	Timer reset [transición]	si las opciones	
10	Timer en marcha/espera	de temporiza- dor y と っ.F NO	
11	Timer en marcha/Reset	se establece en	
12	Timer Run/Reset con el bloque en el extremo de conteo	nonE	
18	Selección del set point secuencial [transición]		
19	Selección SP/SP2		
20	Selección binaria Set point a través de Dl1 - Dl2 (00 = SP, 01 = SP2, 10 = SP3, 11 = SP4)		
21	Entradas digitales en paralelo con teclas △ y ▼ (DI1 = tecla △, DI2 = tecla ▼)		

u5rb Función asociada a la tecla 😱

Código visualizado	Descripción	
nonE	No usado	
EunE	Arranque de las funciones de tuning (valor defecto)	
oPLo	Modo manual	
AR _C	Reset de Alarma	
A5 ,	Reconocimiento de alarma	
ch5P	Selección del set point secuencial	
5 <i>E.</i> 69	Espera	
5 <i>E r.E</i>	Start/Stop/Reset del Timer	